

Manuel d'installation et d'entretien Débitmètre à affichage digital Série PFM7



Consignes de sécurité

Ce manuel contient des informations essentielles pour éviter aux utilisateurs et à d'autres personnes d'être blessées et/ou d'endommager les équipements.

- •Afin de garantir la correcte utilisation du matériel, veuillez lire ce manuel et les manuels des appareils apparentés avant toute utilisation.
- •Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- •Ces consignes indiquent le niveau de risque potentiel avec les libellés
- "Précaution", "Attention" ou "Danger", et sont suivies d'informations de sécurité importantes qui doivent être rigoureusement respectées.
- Afin de garantir la sécurité du personnel et du matériel, il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité décrites dans ce manuel et dans le catalogue du produit, et de suivre les autres règles de sécurité appropriées.

| A Précaution | PRÉCAUTION indique un risque de faible niveau qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou peu graves. |
|--------------------|--|
| A Attention | ATTENTION indique un risque de niveau moyen qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. |
| A Danger | DANGER indique un risque de niveau élevé qui, s'il est ignoré, entraînera la mort ou des blessures graves. |
| | |

Ce produit est un équipement de classe A, destiné à être utilisé dans un milieu industriel.

Des difficultés potentielles pour assurer la compatibilité électromagnétique de l'appareil dans d'autres environnements peuvent apparaître à cause des perturbations opérées ou émises.

A Attention

- •Ne pas démonter, modifier (ni remplacer le circuit imprimé) ou réparer le produit.
- Vous pourriez vous blesser ou provoquer une panne.
- •Ne pas utiliser le produit en dehors des plages spécifiées.

Ne pas utiliser de fluides inflammables ou toxiques.

Un incendie, des dysfonctionnements ou des dommages peuvent survenir.

Vérifiez attentivement les caractéristiques avant utilisation.

 Ne pas utiliser dans une atmosphère contenant des gaz inflammables ou explosifs.

Un incendie ou une explosion peuvent survenir.

Le produit n'est pas concu pour être anti-déflagrant.

•Ne pas utiliser ce produit dans un endroit où l'électricité statique peut poser un problème.

Des anomalies ou un dysfonctionnement du système peuvent survenir. •Lors d'une utilisation dans un système de blocage :

- Installez un système de blocage double, par exemple un système mécanique.
- Vérifiez régulièrement le produit pour garantir son fonctionnement. Si cela n'est pas fait, un dysfonctionnement peut apparaître et provoquer un accident.
- Les consignes suivantes doivent être suivies lors de l'entretien :
- Coupez l'alimentation électrique.
- Coupez l'alimentation en air, purgez la pression résiduelle et vérifiez la sortie de l'air avant d'effectuer l'entretien.

Dans le cas contraire, vous pourriez provoquer une blessure.

Consignes de sécurité (suite)

A Précaution

•Ne touchez ni les bornes ni les connecteurs tant que l'appareil est sous tension.

Vous risqueriez de vous électrocuter ou d'endommager le produit.

•Lorsque le travail d'entretien est terminé, vérifiez que tout fonctionne et réalisez un test contre les fuites.

Arrêtez l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou en cas de fuite de fluide.

Si vous détectez une fuite sur des pièces autres que les tuyaux, c'est que l'appareil est défectueux.

Coupez l'alimentation et stoppez l'arrivée du fluide.

N'introduisez aucun fluide en cas de fuite.

La sécurité ne peut être assurée en cas de dysfonctionnement.

NOTE

- L'alimentation doit être conforme à la norme UL, comme indiqué ci-dessous.
 Circuit de classe 2 de 30 Vrms maximum (crête de 42,4 V) avec alimentation de classe 2 conforme à la norme UL 1310 ou avec transformateur de classe 2 conforme à la norme UL 1585.
- •Le contrôleur de débitmètre est un produit homologué « uniquement s'il porte le logo « uniquement s'il porte le logo » unique

Indication du modèle et comment passer commande

Consultez le manuel d'utilisation et le catalogue du produit pour obtenir des informations plus détaillées.

Affichage LCD

Témoin (vert) de sortie (OUT1) : s'allume lorsque la sortie OUT1 s'active.

Témoin (rouge) de sortie (OUT2) : s'allume lorsque la sortie OUT2 s'active.

Affichage LCD : Affiche la valeur du débit, le mode de réglage et les codes

Touche (UP) : sélectionne le mode et augmente la valeur de réglage du

Touche (SET): Appuyez sur cette touche pour passer d'un mode à un

Réinitialisation : Appuyez simultanément sur 🛆 et 🗑 pour réinitialiser les

Permet d'effacer les paramètres.

Orifice de raccordement : Montage des raccords.

Molette : Blocage de la vanne de réglage du débit.

Trou traversant : trou permettant la fixation des équerres.

Vanne de réglage du débit : Mécanisme permettant de régler le débit.

en mode d'affichage valeur max.

Touche ▼ (DOWN) : sélectionne le mode et diminue la valeur de réglage

Touche 🛆

Touche 🗑

Vanne de réglage du débit

-Molette

-Trou traversant

La couleur de l'affichage choisie peut varier entre le rouge

et le vert selon les conditions de sortie (OUT1 ou OUT2).

mode ON/OFF. Appuvez sur cette touche pour basculer

du mode ON/OFF. Appuyez sur cette touche pour

basculer en mode d'affichage valeur minimale.

autre et pour sélectionner une valeur de réglage.

Clignote en cas d'erreur de surtension.

Clignote en cas d'erreur de surtension.

Noms et fonctions des differentes parties

Sortie OUT2

Sortie OUT1

Touche SI-

Orifice de

raccordement

Corps: Débitmètre.


Montage sur panneau

Installation

•Introduisez l'adaptateur pour montage sur panneau B (fourni comme accessoire) dans la section A de l'adaptateur pour montage sur panneau A. Poussez l'arrière de l'adaptateur pour montage sur panneau B jusqu'à ce que l'affichage soit fixé sur le panneau.

La broche de l'adaptateur pour montage sur panneau B s'enclenche dans la partie entaillée de l'adaptateur pour montage sur panneau C pour fixer l'affichage.

- •Le débitmètre peut être monté sur un panneau d'une épaisseur comprise entre 1 et 3.2 mm.
- •Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour les dimensions de découpe du panneau




| | Dimensions A | Adaptateur |
|--------------------------------|--------------------|------------|
| Sans vanne de réglage du débit | 54 ^{+0.5} | ZS-33-J |
| Avec vanne de réglage du débit | 74 0 +0.5 | ZS-33-JS |

Montage de la fixation


• Appliquez un couple de serrage de 0.5±0.05 Nm sur les vis de fixation.

Sans vanne de réglage de débit Avec vanne de réglage de débit (avec ZS-33-M) (avec ZS-33-MS)



Montage du rail DIN

 Le couple de serrage des vis prévues pour le montage du rail DIN et la fixation doit être de 0.4±0.05 Nm.




Note) Le montage du rail DIN n'est pas recommandé pour les modèles avec raccordement F02: G1/4.


Installation (suite)

Raccordement

- Vérifiez que le couple de serrage est correct lorsque vous installez le raccord.
- •Reportez-vous au tableau suivant pour connaître les valeurs de serrage
- •Tenez la pièce métallique avec une clé lors de la mise en place du raccord



| Taille nominale des vis | Couple de serrage approprié Nm |
|-------------------------|--------------------------------|
| Rc1/8 | 7 à 9 |
| Rc1/4 | 12 à 14 |



- Avec des raccords instantanés, introduisez le tube jusqu'au bout pour qu'il ne puisse pas s'échapper.
- •Une force excessive lors de l'insertion peut provoquer des dommages. •Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite après la mise en place du raccord.
- •Utilisez le produit dans les plages de pression et de température
- ·La pression d'épreuve est de 1.0 MPa


Connexion des câbles

- •Coupez l'alimentation avant de procédez aux connexions.
- •Utilisez un passage de câbles séparé lors de l'installation des câbles. Les interférences occasionnées par la proximité de lignes électriques ou à haute tension pourraient provoquer des dysfonctionnements.
- •Assurez-vous de connecter la borne FG à la terre si vous utilisez une alimentation à découpage achetée dans le commerce. Si la sortie analogique est connectée à ce type d'alimentation, le bruit de détection sera très gênant et les caractéristiques du produit ne pourront plus être respectées. Insérez un filtre anti-parasites (filtre anti-parasites en ligne et élément de ferrite) entre la alimentation à découpage et le débitmètre ou, utilisez une alimentation stabilisée, filtrée.

Connecteur

Connexion / déconnexion

- •Pour brancher le connecteur, insérez-le tout droit dans les broches en maintenant le levier et le corps du connecteur entre vos doigts, puis bloquez le connecteur en poussant la griffe du levier dans la rainure carrée du corps du débitmètre.
- Pour débrancher le connecteur, poussez le levier vers le bas avec le pouce afin de dégager la griffe de la rainure carrée. Tirez ensuite le connecteur vers l'extérieur.




Réglages

Mode de mesure

Le mode de mesure est l'état pendant lequel le débit est détecté et affiché et durant lequel le débitmètre fonctionne.

C'est le mode de base, les autres modes sont sélectionnés pour définir des points de réglage et d'autres changements de fonctions.



Réglages (suite)

- Appuyez une fois sur la touche 🗟 pour augmenter d'un chiffre, appuyez et maintenez la touche enfoncée pour augmenter en continu.



 Appuyez sur la touche v une fois pour réduire d'un chiffre, appuyez et maintenez la touche enfoncée pour réduire en continu.



Réinitialisation de l'affichage

Continuez le réglage.

L'affichage se remet à zéro si vous appuyez sur 🔊 et 🗑 pendant 1 seconde simultanément.

Réglages des fonctions (suite)

• [F 1] Fonctionnement de la sortie OUT1

| Élé | ément | Explication | Réglage par défaut |
|----------|--|--|---|
| Mode s | sortie | Sélectionnez la sortie pour un débit instantané (mode hystérésis, mode comparateur de fenêtre), un débit ou impulsions cumulés. | Mode hystérésis |
| Sortie i | nversée | Pour sélectionner la sortie inversée. | Sortie normale |
| Réglag | ge du débit | Réglage du point ON ou OFF à la sortie du débitmètre | Val. moyenne plage de réglage du débit |
| Hystére | ésis | Réglage de l'hystérésis pour atténuer les fluctuations | 3% |
| Couleu | Couleur Sélectionnez la couleur de l'affichage | | ON : vert OFF : rouge |

• [F 2] Fonctionnement de la sortie OUT2

Mêmes réglages que pour la sortie OUT1 [F 1].

La couleur de l'affichage dépend du réglage de la sortie OUT1.

| Élément | Réglage par défaut |
|---|--------------------------|
| [F 3] Sélectionne le fluide d'utilisation. | Air sec N ₂ |
| [F 4] Sélectionne l'unité d'affichage. | Condition standard (ANR) |
| [F 5] Règle le temps de réponse. | 1 seconde |
| [F 6] Sélectionne le mode d'affichage. | Débit instantané |
| [F 7] Entrée externe | Réinitialisation externe |
| [F 8] Sélectionne la résolution d'affichage. | 100 split |
| [F 9] Configuration du pré-réglage automatique | Manuel |
| [F10] Maintient la valeur cumulée. | OFF |
| [F11] Sélectionne le filtre de sortie analogique. | ON |
| [F 12] Sélectionne le mode d'économie d'énergie. | OFF |
| [F 13] Règle le code de sécurité à saisir. | OFF |

Fonction indication d'erreur (suite)

| Nom de l'erreur | Affichage d'erreur | Type d'erreur | Dépannage |
|----------------------------|--------------------|---|--|
| Erreur de système | ErO | L'état est celui qui précède les réglages d'usine. Le circuit int. est probablement endommagé. | Arrêtez l'appareil immédiatement et contactez le bureau de vente SMC. |
| | Er3 | Erreur de système. Échec de mémorisation des données ou circuit interne endommagé. | Réinitialisez à l'aide de la fonction de réinitialisation. |
| Erreur de réinitialisation | Ery | Si le fluide s'écoule pendant la réinitialisation (en appuyant sur les touches et simultanément pendant moins d'une seconde), "Er4" s'affiche pendant 1 seconde. | Vérifiez que le fluide ne s'écoule pas lors de la réinitialisation. |
| Erreur de débit | Débit accumulé | La plage de débit cumulé est dépassée. | Effacez le débit cumulé. (Si le débit accumulé n'est pas utilisé, ce problème peut ne pas être considéré) |

Si après avoir suivi les mesures ci-dessus l'erreur ne peut pas être corrigée, veuillez contacter SMC.

Dépannage

Reportez-vous au manuel d'utilisation de ce produit.


Réglez les points ON et OFF du débitmètre.

Utilisation du débitmètre

Quand le débit dépasse le point de réglage, le débitmètre s'active. Lorsque le débit chute en dessous du point de réglage par hystérésis ou autre, le débimètre s'arrête.

Le débitmètre est programmé pour s'activer au point central de la plage de réglage de débit spécifique à chaque produit.

Si les opérations indiquées ci-après ne provoquent aucune erreur, ne modifiez pas les réglages.



- <Fonctionnement> * : Le produit fonctionne aussi pendant les réglages.
- 1. Appuyez une fois sur la touche Solorsque l'appareil est en mode de mesure.



2. [P_1] ou [n_1] et la valeur de réglage sont affichés en alternance.



Réglages des fonctions

Mode de sélection de fonction

En mode de mesure, maintenez la touche
se enfoncée pendant 2 secondes minimum jusqu'à ce que [F 1] apparaisse. ([F 0] s'affiche pour les modèles à unités changeables). Affichez [F□□], et indiquez le mode servant à modifier chaque réglage de fonction.

Maintenez la touche
enfoncée pendant 2 secondes minimum en mode sélection de fonction pour revenir au mode de mesure.

Mode de mesure Appuyez sur la touche pendant 2 s. minimum Mode de sélection des fonctions Descriptions Descrip

Réglage par défaut

Les réglages d'usine sont, par défaut, ceux présentés ici. Vous pouvez les utiliser tel quel.

Précautions de manipulation

Si les réglages sont modifiés, assurez-vous que l'élément modifié s'affiche pour éviter des changements de réglage non souhaités. En effet, selon le nombre de fois que la touche est enfoncée, une option de réglage différent s'affiche.

Fonctions de réglage

Autres fonctions

- Indication de la valeur mini./maxi.
- Réinitialisation
- Verrouillage

Pour régler chaque fonction en détails, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Entretien

Comment réinitialiser l'appareil quand l'alimentation a été coupée ou désactivée.

Les réglages de l'appareil sont mémorisés avant coupure.

L'état de sortie est en principe restauré à la remise sous tension, mais peut changer en fonction de l'environnement de travail. Par conséquent veuillez vérifier la sécurité de tout l'ensemble avant de faire fonctionner le produit.

Fonction indication d'erreur

Cette fonction permet d'afficher l'emplacement de l'erreur et son contenu en cas de problème ou d'erreur.

| Nom de l'erreur | Affichage d'erreur | Type d'erreur | Dépannage | |
|----------------------|--------------------|--|--|--|
| Erreur de débit | XXX | Le débit excède la plage d'affichage de débit maximum. | Diminuez le débit. | |
| debit | | Débit de 5% ou plus dans le sens inverse. | Dirigez le débit dans la bonne direction. | |
| Erreur de surtension | Eri | Le courant de charge du débitmètre dépasse 80 mA à la sortie (OUT1). | Coupez l'alimentation et éliminez l'origine de la surtension. Puis | |
| | E-2 | Le courant de charge du débitmètre dépasse 80 mA à la sortie (OUT2). | remettez sous tension. | |

Caractéristiques

Reportez-vous au manuel d'utilisation et au catalogue du produit pour obtenir des informations plus détaillées.

Profil avec dimensions (en mm)

Reportez-vous au manuel d'utilisation et au catalogue du produit pour obtenir des informations plus détaillées.

Contact

| AUTRICHE | (43) 2262 62280 | PAYS-BAS | (31) 20 531 8888 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| BELGIQUE | (32) 3 355 1464 | NORVÈGE | (47) 67 12 90 20 |
| RÉP. TCHÈQUE | (420) 541 424 611 | POLOGNE | (48) 22 211 9600 |
| DANEMARK | (45) 7025 2900 | PORTUGAL | (351) 21 471 1880 |
| FINLANDE | (358) 207 513513 | SLOVAQUIE | (421) 2 444 56725 |
| FRANCE | (33) 1 6476 1000 | SLOVÉNIE | (386) 73 885 412 |
| ALLEMAGNE | (49) 6103 4020 | ESPAGNE | (34) 945 184 100 |
| GRÈCE | (30) 210 271 7265 | SUÈDE | (46) 8 603 1200 |
| HONGRIE | (36) 23 511 390 | SUISSE | (41) 52 396 3131 |
| IRLANDE | (353) 1 403 9000 | ROYAUME-UNI | (44) 1908 563888 |
| ITALIE | (39) 02 92711 | | |

SMC Corporation

URL http://www.smcworld.com (Global) http://www.smceu.com (Europe)

Les spécifications peuvent être modifiées par le fabricant sans préavis. © 2009 SMC Corporation Tous Droits Réservés